

# NÁVOD TWO-WAYS

## TWO-WAYS INSTRUCTION



zapnutí/vypnutí  
switch  
ON / OFF

síla signálu  
signal power

číslo kanálu  
channel

odblokování  
podržetím  
press to unlock

nastavení kanálu  
channel set

stav baterie  
battery condition

hlasitost (+ a -)  
volume (+ and -)

miniUSB vstup pro nabíjení  
miniUSB  
charging input

vstup pro  
sluchátka s mikrofonom  
earphone with mic input

označení (main  
tranceiver "T" /  
subordinate tranceiver "R")  
name (main  
tranceiver "T" /  
subordinate tranceiver "R")

klip pro  
nošení  
pin  
for pocket

### Obsah:

- 1). podřízení vysílači (subordinate transceivers "R")
- 2). hlavní vysílači (main transceivers "T")
- 3). sluchátka s mikrofonom
- 4). záložní přístroje
- 5). (taška pro výběr)
- 6). (nabíječky)

### Set:

- 1). subordinate transceivers "R"
- 2). main transceivers "T"
- 3). earphones with mic
- 4). spare devices
- 5). (bag)
- 6). (chargers)

tlačítko pro aktivaci / mic ON / OFF  
deaktivaci mikrofону button

sluchátko  
earphone



Hlavní "T" i podřízení "R" vysílači = stejné sluchátko s mikrofonom. Mikrofon hlavního "T" je stále aktivní, podržením tlačítka (viz obr. vlevo) se vypne. Vstup "R" vysílače do diskuze zajistíte držením tlačítka, komunikuje se zároveň s "T" nebo samostatně.

Main "T" and subordinate "R" are in use with the same earphone with mic. "T" mic is ON all the time, hold the button max 3 sec. for deactivation. Any "R" can be in discussion by holding the button while speaking with "T" or without.

# DOPORUČENÍ

## RECOMMENDATIONS

- 1). konektory sluchátek s mikrofony zastrčte na doraz
- 2). mějte zapnutý jen 1 hlavní vysílač "T"
- 3). při pauze delší 15 min. doporučujeme vypnutí všech přístrojů
- 4). neslyší-li většina posluchačů hlas komunikátora, vyměňte sluchátko hlavního vysílače "T"
- 5). neslyší-li hlas někteří, vyměňte sluchátka k podřízeným vysílačům "R"
- 6). po vybití baterie vyměňte přístroj
- 7). pokud zaprší, schovejte si přístroje pod oblečení, ve větru zakryjte mikrofon dlaní, dbejte aby nedošlo k nalomení antény
- 8). neměňte kanály, pokud to není nezbytné
- 9). (jedna zbylá čárka baterie = doporučujeme dobití, nabíjení pouze ve stavu OFF. Síťové adaptéry do zahraničí nejsou součástí sady).

- 1). earphone with mic must be plugged in till the end
- 2). there should be turned ON just 1 "T" transceiver
- 3). break longer than 15 min - turn off all devices
- 4). biggest part of listeners don't hear the voice from "T" - change the earphone with mic for "T"
- 5). if don't hear few listeners - change the earphones with mic for "Rs"
- 6). low battery - change the device
- 7). device and mic should be covered during wind and also hidden under clothes during the rain, carefully with antenna
- 8). if there is no need - don't change the channels
- 9). (we recommend to charge the device in OFF mode if it shows one line of power. There are not included adapters for chargers for foreign countries).